

Instrukcja napełniania naboji 700ml z zatyczką do Canon iPF / Pro / TX

1. Przygotuj:

- kartridż napełnialny 700ml do Canon iPF / Pro
- oryginalny kartridż Canon (w przypadku, gdy chcesz wykorzystać oryginalny chip)
- płaski śrubokręt (potrzebny do zdjęcia pokrywki z kartridża oryginalnego)
- odpowiednią porcję atrament zamiennego do napełnienia
- lejek do wlewania atramentu do kartridża

Nabój zamienny składa się z 4 części: zbiornika na atrament, pokrywki, okienka i korka.



Kaseta jest gotowa do użycia po napełnieniu jej atramentem bez ingerencji w konstrukcję kasety. Należy regularnie optycznie sprawdzać poziom atramentów w kasetach. Wskazania na wyświetlaczu mogą różnić się z faktyczną ilością atramentu w kasecie.

2. Przygotowanie chipa przed włożeniem do kartridża napełnialnego

- 2.1. Wyjmij chip z oryginalnego kartridża (opcja w przypadku braku chipa zamiennego)
Z pomocą śrubokręta zdejmij pokrywkę z oryginalnego kartridża



i wyjmij okienko z chipem (część zaznaczona czerwonym kółkiem).



2.2 Montowanie chipa zamiennego w okienku

W przypadku instalacji chipa zamiennego w okienku dołączonym do zestawu, upewnij się, że chip jest zamocowany tak, jak na zdjęciach.



3. Włóż okienko z chipem do kartridża napełnialnego

Zwróć uwagę, by chip był zamocowany w odpowiedniej pozycji: styki powinny być przodem do kartridża (tak jak pokazano na zdjęciu)



Założ pokrywkę na kartridż



Zabrania się wkładania pustych kaset do maszyny – grozi to zapowietrzeniem układu podającego atrament lub uszkodzeniem głowicy drukującej.

4. Napełnij kartridż napełnialny atramentem

Przed napełnieniem kartridża atramentem, wypłucz kartridż wodą destylowaną i wysusz. Aby uniknąć przelania unikaj napełniania do pełna. Zaleca się napełnianie do 2/3.



5. Zamknij otwór zatyczką

Zakładając zatyczkę upewnij się, że jest założona szczelnie. Dla sprawdzenia szczelności włożenia zatyczki obróć ostrożnie kartridż zatyczką do dołu.



Dolewanie atramentu:

Zaleca się dolewać atrament po zakończeniu drukowania, aby przed kolejną sesją mikroskopijne bąbelki powietrza powstałe podczas dolewania mogły się w naturalny sposób z atramentu ulotnić.

Nie należy dopuszczać do całkowitego zużycia atramentu w naboju. Bezpieczny poziom to min 1/3.

Włożenie do plotera kasety pustej bądź z minimalną ilością atramentu będzie skutkować zapowietrzeniem układu podającego atrament, czego efektem będzie paskowanie koloru na wydrukach. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do uszkodzenia głowicy drukującej.

W przypadku, gdy **w maszynie wyłączono zliczanie atramentu** zaleca się regularn kontrolę poziomu atramentu w kartridżu.

W przypadku, gdy **w kartridżu wymieniany jest czip** – zalecamy uzupełnić atrament każdorazowo po skończeniu wymiany czipa na nowy.

By uzupełnić atrament powtórz czynności pkt.4 i pkt.5 .

Uwagi:

1. Zalecamy rozpocząć drukowanie po ok. 20-60 minutach od napełnienia kartridży – tak, by z atramentu w kartridżu zdążyły ujść drobne bąbelki powietrza. Optymalne jest napełnianie kartridży po skończonej pracy.
2. Zalecamy napełnianie kartridża atramentem za każdym razem, gdy drukarka zgłosi brak atramentu. Drukowanie z użyciem kartridża nienapełnionego atramentem jest szkodliwe dla drukarki i może doprowadzić do zapowietrzenia drukarki.
3. Atrament zamienny należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od zakupu.
4. Ze względu na różne składy chemiczne produktów, odradzamy mieszanie atramentów różnych producentów.
5. **Wskazania chipa są orientacyjne i można na nich polegać jedynie podczas pierwszego napełnienia naboju do pełna. Każde kolejne napełnienie może spowodować rozbieżność między wskazaniami chipa a ilością atramentu. Jedynym wiarygodnym sposobem monitorowania ilości atramentu w nabojach jest kontrola optyczna.**

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów proszę kontaktować się z naszym biurem sprzedaży: 22 616 41 05 lub z naszym serwisem: Daniel Pietura, 660554872.